

# Tester tensiune non-contact FLUKE LVD2, 600 V



## Utilizarea dispozitivului

- Porniți testerul prin apăsarea butonului din capătul acesteia.
- Aparatul este funcțional doar dacă becul din vârful testerului luminează.
- În cazul în apropiati testerul de o sursă de tensiune AC (50 - 60Hz), la o distanță de 2,5-13 cm, indicatorul luminos va avea **culoarea albastră**.
- Când testerul este poziționat chiar pe sursa de tensiune, indicatorul luminos va deveni **roșu**.
- În funcție de sistemul de cablare folosit, testerul poate detecta și cabluri de curent din perete.
- Alimentarea se face cu 1 baterie de tip AAA.