MANUAL DE UTILIZARE

CÂNTAR DE MASĂ TS-5000/1

CE

Cod produs: 124138
Versiune 06/12

DOMENII DE UTILIZARE

Produsul serveşte pentru cântărirea obiectelor cu o greutate de maxim 5000 g. Greutatea poate fi afişată şi în uncii (oz) sau livre (lb). Nu este permisă utilizarea acestui produs în spaţii în care există pericolul unei explozii. Nu este permisă utilizarea produsului pentru cântărirea persoanelor sau animalelor în scopuri medicinale, respectiv în pieţele comerciale pentru determinarea preţului mărfii. Alimentarea aparatului se face de la o baterie tip CR2032.
Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a produsului. Orice altă întrebuinţare, în afara celor menţionate deja, duce la defectarea produsului; în plus există şi alte pericole, precum incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Vă rugăm citiţi în întregime manualul înainte de a începe să utilizaţi produsul.
Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare. Înmânaţi -l şi altor persoane, cărora le puneţi la dispoziţie produsul.

CONŢINUT COLET

- Cântar de masă
- Baterie (CR2032)
- Manual de utilizare

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

Vă rugăm citiţi în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să utilizaţi produsul şi respectaţi în special instrucţiunile de siguranţă.

În cazul defecţiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest manual de utilizare se pierde dreptul la garanţie. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situaţii!

Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a aparatului sau a nerespectării instrucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanţie!

a. Persoane/produs

- Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor. Feriţi-l de raza de acţiune a animalelor de companie.
- Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării periculoase pentru copii.
- Feriţi aparatul de contactul direct cu razele soarelui, căldură sau frig extrem, umiditate, vibraţii puternice, praf, gaze, vapori sau solvenţi inflamabili.
- Nu supuneţi aparatul la solicitări mecanice prea puternice.
- Dacă observaţi că aparatul nu mai poate fi funcţiona în siguranţă, deconectaţi-l şi asiguraţi-vă că nu mai poate fi operat. Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranţă dacă:
  - prezintă daune evidente
  - nu mai funcţionează
  - produsul a fost depozitat în condiţii improprii o perioadă mai lungă de timp sau
  - produsul a fost transportat în condiţii improprii
- Manevraţi produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau căderea chiar şi de la înălţimi mici pot defecta aparatul.

b. Baterii/acumulatori

- Atunci când instalaţi bateriile/acumulatorii în aparat aveţi grijă ca polaritatea să fie corectă (respectaţi plus/+ şi minus/-).
- Extrageţi bateriile/acumulatorii atunci când nu folosiţi aparatul o perioadă mai lungi de timp, pentru a evita eventualele daune create prin curgerea bateriilor/ acumulatorilor.
- Bateriile/acumulatorii defecţi sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, de aceea folosiţi mănuşi de protecţie atunci când manevraţi aceste baterii/acumulatori.
- Ţineţi bateriile/acumulatorii departe de mâinile copiilor.
- Nu lăsaţi bateriile/acumulatorii la întâmplare, există pericolul să fie înghiţiţi de către copii sau animale domestice. Dacă se întâmplă acest lucru mergeţi imediat la medic.
- Bateriile/acumulatorii nu au voie să fie desfăcuţi, scurtcircuitaţi sau aruncaţi în foc. Nu reîncărcaţi bateriile nereîncărcabile. Pericol de explozie!

c. Diverse

- Adresaţi-vă unui specialist dacă aveţi nelămuriri legate de funcţionarea, siguranţa sau conectarea aparatului.
- Întreţinerea, operaţiile de ajustare şi de reparaţii nu pot fi realizate decât de către personal specializat.
- Dacă aveţi alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresaţi departamentului nostru tehnic sau unui specialist.

INSTALAREA/ÎNLOCUIREA BATERIILOR

Dacă pe display apare simbolul LO sau dacă cântarul nu mai porneşte cauza poate fi faptul că bateria este descărcată. Înlocuiţi bateria uzată cu una nouă de acelaşi tip (CR2032).

1. Compartimentul baterii se află în partea inferioară a cântarului. Acţionaţi pârghia de blocare şi deschideţi capacul compartimentului baterii.
2. Instalaţi o baterie de acelaşi tip (CR2032) respectând polaritatea corectă, respectiv înlocuiţi bateria uzată. Polul plus trebuie să indice în sus.
3. Închideţi compartimentul baterii.

PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE

1. Amplasaţi cântarul pe o suprafaţă plană, orizontală.
2. Porniţi cântarul apăsând tasta ON/TARE. Nu mişcaţi cântarul în timp ce acesta porneşte. Aşteptaţi până când valoarea măsurată atinge punctul zero.
3. Dacă la cântărire folosiţi un recipient aşezaţi recipientul gol pe cântar. Apăsaţi tasta ON/TARE pentru a seta punctul zero. Pe display apare TARE.

4. Apăsaţi tasta UNIT pentru a comuta între următoarele unităţi de măsură: lb (livre)/g (grame)/oz (uncii).
5. Aşezaţi pe cântar obiectul care urmează să fie cântărit. Greutatea este afişată pe display.
6. Valoarea limită superioară pentru greutate este de 5000 g (inclusiv greutatea recipientului); dacă obiectul (obiectele) depăşeşte (depăşesc) domeniul de cântărire pe ecran apare „EEEE”. Luaţi imediat obiectul (obiectele) de pe cântar.
7. Pentru a cântări un alt obiect fără recipient trebuie să luaţi prima dată obiectul (obiectele) de pe cântar; apoi apăsaţi tasta ON/TARE. Valoarea măsurată este resetată la zero.
8. Cântarul se decuplează automat dacă nu este utilizat timp de cca. 20 de secunde.

ELIMINAREA DEŞEURILOR

Reguli generale

În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării resurselor naturale cu prudenţă şi în mod raţional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct de colectare şi reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare.

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei colectări separate, la un centru de colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu împreună cu gunoiul menajer.

Baterii/baterii reîncărcabile

Consumatorul final este obligat prin lege **(Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor)** să returneze bateriile şi bateriile reîncărcabile uzate. **Aruncarea lor împreună cu deşeurile menajere este interzisă!** Bateriile/bateriile reîncărcabile care conţin substanţe periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu roţi barate. Simbolul indică faptul că aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru respectivele substanţe periculoase sunt: **Cd** = cadmiu, **Hg** = mercur, **Pb** = plumb.

Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea dumneavoastră.

Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător!

DATE TEHNICE

Tensiune de funcţionare	baterie 3 V tip CR2032
Domeniu de cântărire	de la 2 la 5000 g
Rezoluţie	1 g
Temperatură funcţionare	0 până la +40 °C
Temperatură depozitare	-10 până la +60 °C
Umiditate de funcţionare	≤90 %
Umiditate de depozitare	≤90 %
Dimensiuni (l x Î x A)	165 x 19 x 205 mm
Greutate	431 g

Declaraţie de conformitate

Producător:	Conrad Electronic SE
Proprietar licenţă:	Conrad Electronic SE
Adresă:	str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau, Germania

Declarăm pe propria răspundere că produsul:

Tip echipament:	CÂNTAR DE MASĂ VOLTCRAFT TS-5000/1
Cod produs:	124138

respectă următoarele norme sau documente:
Directiva EMC 2004/108/EC
EN 61000-6-3: 2007;
EN 61000-6-1: 2007;

Directiva RoHS 2002/95/EC

Marcaj CE pe produs
CE

Hirschau, 14 iunie 2012
Loc şi dată

Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau

Producător/Nume şi semnătură reprezentant autorizat

Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a **German Electronics SRL** (str. Cuza Vodă nr. 61/A, Oradea, România) şi **Voltcraft®** (Lindenweg 15, D-92242 Hirschau, Germania).
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă.

© 2014 Voltcraft® & German Electronics SRL (ediţia în limba română)
Toate drepturile rezervate